



Cephe İskeleleri Boru Dayama MONTAJ KLAVUZU

16'lık
matkap ucu



Ankraj (**Boru Dayama**) yapılacak döşeme betonu 16'lık matkap ucu ile delinir.

2



Delinen betona; **Çelik Dübel**, Beton ile aynı seviyede kalacak şekilde **Halkalı Tij** ile çakılır.

Çakmalı Dübel
Drop-in Anchors
M12x16x50



3



İskele Panosuna, Sabit Kelepçe bağlandıktan sonra, Kancalı Boru Tij Halkasına geçirilerek Kelepçe bağlantısına uygun pozisyona getirilir.

4



İskele Panosuna gelen Sabit Kelepçenin Somunu sıkılır.

5



Sabit Kelepçenin **Boru Dayama** yönündeki **Somun** sıkılır.

6



Tamamlanmış **Boru Dayama** sistemi.



96'dan beri çözüm ortağınız

Fabrika : Mermerciler San. Sit. 3.Cad. No:40 Dilovasi - Kocaeli / TURKEY

Telefon : 444 4 755

Telefon : +90 262 742 06 37

Fax : +90 262 742 08 37

Web : www.ozleriskele.com

e-mail : info@ozleriskele.com